

FI

LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖKERTAA**Varoitukset ja Käyttöohjeet.**

Tämä lehtinen sisältää tärkeitä ohjeita pallon **Original Pezzi® GymnastikBall, PhysioBall, EggBall, SitSolution** ja **Duetto** oikeaa ja turvallista käyttöä varten. Näiden ohjeiden sisältämien tietojen avulla tuotetta voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla ja **henkilökohtaiseen turvallisuuteen liittyvien normien** mukaisesti koko tuotteen ja/tai sen osien eliniän ajan.

KÄYTTÖTARKOITUKSET – RAJOITUKSET JA KIELLOT 

1. Tämä pallo on suunniteltu ja valmistettu useilla eri sektoreilla tapahtuvaan käyttöön, kuten urheilu, fitness, jumppa, lääkintäala ja opetus. Tuotetta ei saa käyttää muihin kuin **Ledragomman** ilmoittamiin tarkoituksiin.
2. Tämä pallo kestää 400 kg:n kuormituksen.
3. **Kyseessä ei ole leikkikalua** ja joka tapauksessa tuote ei sovellu alle 36 kk:n ikäisille lapsille. Sisältää pieniä osia. Tukehtumisvaara.
4. **Älä tee pallolla harjoituksia kepin, käsikahvojen tai minkäänlaisten painojen kanssa.**

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

5. Pakkaus sisältää pallon, kaksi valkoista korkkia ja pienen venttiilin.

TÄYTTÄMINEN

6. Pallon täyttämiseksi käytetään joko uimapatjan täyttämiseen tarkoitettua pumppua, polkupyöräpumppua (ainoastaan tässä tapauksessa käytetään mukana olevaa venttiiliä) tai kompressoria. **Älä täytä puhaltamalla.**

MENETTELYTAPA ENSIMMÄISELLÄ KÄYTTÖKERRALLA

7. Noudata ensimmäisellä käyttökerralla seuraavia ohjeita:
 - 7.1) aloita täyttäminen hitaasti edellä mainittuja välineitä käyttäen, pidä taukoja,
 - 7.2) älä ylitä 90% palloon ja/tai sen pakkaukseen merkitystä läpimitasta,
 - 7.3) sulje aukko yhdellä pakkauksessa olevista korkeista,
 - 7.4) odota 24 h ennen pallon täyttämistä täyteen läpimittaansa.

OHJEITA JA VAROITUKSIA SEURAAVIA TÄYTTÖKERTOJA VARTEN 

8. **Seuraavilla täyttökertoilla annettua maksimiläpimittaa ei saa milloinkaan ylittää.** Käytettäessä kompressoria on edettävä hitaasti annettua maksimiläpimittaa lähestyttäessä. Korkki voidaan poistaa aukosta helposti käyttämällä apuna teelusikkaa.

ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ SUORITETTAVAT VAROTOIMENPITEET 

9. Pallon pinta tulee tarkastaa ennen jokaista käyttökertaa ja kehon painon asettamista pallolle tulee välttää, jos pinnassa on viiltoja, hankaumia, reikiä tai mitä tahansa muita vikoja. Viimeksimainituissa tapauksissa pallon turvallisuus on kyseenalainen, sillä se saattaa rikkoutua äkillisesti aiheuttaen sen päällä olevan henkilön putoamisen maahan.
10. Puhdista pallo ennen jokaista käyttökertaa vedellä ja miedolla saippualla ja poista pinttyneimmät tahrat etyylialkoholilla.

SALLITTU KÄYTTÖLÄMPÖTILA 

11. Huomaa: pallo tulee säilyttää huoneenlämmössä (noin 18 - 20° C). Erittäin kylmissä lämpötiloissa, suorita pallon täyttäminen vasta sen jälkeen, kun se on saavuttanut huoneenlämmön.

KÄYTETTÄVÄT PINNAT 

12. Palloa tulee käyttää pehmeillä pinnoilla. Älä koskaan käytä palloa terävien tai viiltävien esineiden tai lämmönlähteiden läheisyydessä; älä jätä palloa suoraan auringonvaloon.

KORJAUKSEEN LIITTYVIÄ VAROITUKSIA 

13. Jos tuotteen pinnassa on reikiä tai viiltoja, älä yritä korjata niitä, sillä "tee-se-itse" –tyyppiset korjaukset heikentävät tuotteen eheyttä ja saattavat aiheuttaa vakavia käyttäjän turvallisuuteen ja terveyteen kohdistuvia riskejä. Ainoastaan **Maxafe® (Flexton Silpower® material - Pat. No. EP 1 409 088 B1 - Pat. No. US 7,144,354 B2)** – palloissa olevat pienet, korkeintaan 5 mm pitkät, reiät ja viillot voidaan korjata käyttämällä erityistä "Fixa-kit"-korjaussarjaa.

1r3